



Links oder rechts neben dem Spiegel (innen im Auto, die Zahl muss Sie ansehen), von der Folie lösen und auf die gepunktete Fläche kleben. Ist dort keine ausgesparte Fläche vorhanden, trotzdem an dieser Stelle anbringen. Haben Sie Frontscheibenheizung mit Drähten in der Frontscheibe, bitte links oder rechts senkrecht außerhalb der Scheibenheizung ankleben.